

Instrukcja montażu, użytkowania i konserwacji

Grzejników łazienkowych i dekoracyjnych firmy REGNIS



Prosimy o stosowanie wyrobu zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz zapoznanie się z warunkami gwarancji.

Zasady Bezpiecznej Eksploatacji Grzejnika

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem:

Grzejnik powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając zasad montażu i eksploatacji określonych przez producenta.

1. Unikanie nadmiernego obciążenia:

- Grzejnik nie jest konstrukcją nośną. Zabrania się stąpania po nim, opierania się o niego lub obciążania go w inny sposób. Może to prowadzić do uszkodzeń konstrukcyjnych, wycieku wody lub oderwania elementów mocujących, co stwarza zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu (np. ryzyko poparzeń lub uderzenia spadającym grzejnikiem).

2. Bezpieczeństwo dzieci:

- Ze względu na możliwość nagrzania grzejnika do wysokich temperatur, należy chronić dzieci przed bezpośrednim kontaktem z jego powierzchnią.

3. Odpowietrzanie grzejnika:

- Podczas odpowietrzania należy zadbać, aby dysza odpowietrznika była skierowana w bezpiecznym kierunku, unikając ryzyka wycieku gorącej wody na osoby w pobliżu. W razie potrzeby można zastosować osłony zabezpieczające.

4. Postępowanie w razie wycieków:

- Jeśli zauważysz wyciek przy połączeniach instalacyjnych lub na korpusie grzejnika, natychmiast zakręć zawory odcinające, aby odizolować grzejnik od instalacji. Następnie usuń usterkę.

5. Użycie grzałek elektrycznych:

- Przed uruchomieniem grzałki elektrycznej upewnij się, że grzejnik jest całkowicie wypełniony wodą. Aby to sprawdzić, na krótko odkręć odpowietrznik – wypływ wody wskazuje na gotowość grzejnika do pracy z grzałką.
- Przed włączeniem grzałki zamknij zawór zasilający, a zawór powrotny (jeśli istnieje) pozostaw otwarty.

6. Stosowanie odpowiednich elementów montażowych:

- Używaj wyłącznie komponentów instalacyjnych przeznaczonych do systemów centralnego ogrzewania (c.o.) przy montażu grzejnika i dodatkowego wyposażenia (np. grzałek).

Przestrzeganie tych zasad zapewni bezpieczne i niezawodne użytkowanie grzejnika.

Zaleca się, aby montaż grzejników był przeprowadzany przez wykwalifikowanego instalatora systemów centralnego ogrzewania (c.o.).

Powierzenie tego zadania specjaliście zapewnia:

1. Prawidłowy montaż:

- Zapewnienie, że grzejnik zostanie zainstalowany zgodnie z wymaganiami technicznymi i zaleceniami producenta.

2. Bezpieczeństwo użytkowania:

- Minimalizacja ryzyka uszkodzeń instalacji, przecieków oraz zagrożeń dla zdrowia i mienia.

3. Efektywność systemu:

- Optymalne działanie grzejnika oraz całego systemu c.o., dzięki profesjonalnemu podłączeniu i regulacji.

4. Zgodność z przepisami:

- Spełnienie norm i wymogów technicznych obowiązujących w systemach grzewczych.

Decydując się na pomoc wykwalifikowanego instalatora, unikasz potencjalnych problemów wynikających z niewłaściwego montażu i zwiększasz bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania grzejnika.

Zawartość Kompletu Grzejnika

1. Grzejnik

- Wraz z elementami stałego wyposażenia, które mogą różnić się w zależności od modelu (np. ekrany, zawory itp.).

2. Zestaw montażowy

- Zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, takie jak:
 - Korki zaślepiające,
 - Odpowietrzniki,
 - Instrukcja montażowa.

3. Instrukcja montażu, użytkowania i konserwacji

- Szczegółowe informacje dotyczące poprawnego montażu, bezpiecznego użytkowania oraz właściwej pielęgnacji grzejnika.

4. Karta gwarancyjna

- Dokument potwierdzający okres gwarancji oraz warunki jej realizacji.

5. Opakowanie

- Odpowiednie zabezpieczenie produktu na czas transportu i magazynowania.

Komplet ten zapewnia wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego montażu i eksploatacji grzejnika.

Wymagania dotyczące wykonania i eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania (c.o.):

1. Przeznaczenie grzejników:

- Grzejniki są przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania zasilanych wodą o temperaturze do 95°C.
- Źródło ciepła musi być oddzielne i spełniać wymagania normy PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

2. Zakaz stosowania w instalacjach ciepłej wody użytkowej (CWU):

- Grzejniki stalowe nie mogą być podłączane do instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

3. Szczelność instalacji:

- Instalacje muszą być szczelne, a roczne ubytki wody nie mogą przekraczać:
 - 5% objętości zładu w instalacjach zamkniętych,
 - 10% objętości zładu w instalacjach otwartych.

4. Eksploatacja instalacji:

- Nie należy pozostawiać instalacji bez wody przez dłuższy czas.
- Opróżnianie instalacji jest dopuszczalne jedynie w przypadku awarii lub remontu. Po zakończeniu prac należy niezwłocznie:
 - Napełnić instalację uzdatnioną wodą,
 - Odpowietrzyć instalację.

5. Podłączenie instalacji:

- Instalacja grzejnikowa nie może być podłączona bezpośrednio do wysokotemperaturowej sieci ciepłej (np. przez hydroelewator lub węzeł zmieszania pompowego).

6. Parametry pracy:

- Maksymalne dopuszczalne parametry dla grzejników to:
 - Temperatura: do 95°C,
 - Ciśnienie: zależne od konstrukcji grzejnika (szczegóły na etykiecie produktu).

Przestrzeganie tych zasad zapewni bezpieczną i efektywną pracę grzejników w systemach centralnego ogrzewania.

UWAGA! Konsekwencje niezachowania wymagań i warunki dotyczące pomieszczeń:

1. Konsekwencje niezachowania wymagań:

- Niezastosowanie się do podanych wymagań skraca trwałość grzejnika i sprzyja:
 - Powstawaniu zjawisk korozyjnych,
 - Ryzyku rozszczelnienia grzejnika,
 - Możliwości jego zniszczenia.
- Wykorzystanie grzejnika niezgodnie z jego przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji.

2. Wymagania dotyczące pomieszczeń:

- Grzejniki są przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak:
 - Mieszkalne,
 - Biurowe,
 - Usługowe,
 - Inne o normalnej wilgotności powietrza.
- Zabrania się instalowania grzejników:
 - Na zewnątrz budynków (poza pomieszczeniami zamkniętymi),
 - W pomieszczeniach o skrajnie niskich temperaturach (np. komory chłodnicze),
 - W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. sauny, pralnie przemysłowe, łazienki z niewłaściwą wentylacją).

Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla zapewnienia trwałości grzejnika, jego prawidłowego działania oraz utrzymania gwarancji.

Materiały używane w produkcji grzejników:

1. Materiały korpusów:

- Elementy grzejników, które mają kontakt z wodą instalacyjną, są wykonane z wysokiej jakości materiałów metalowych, takich jak:
 - Stale węglowe,
 - Stale odporne na korozję,
 - Miedź.
- Do ich produkcji stosowane są sprawdzone techniki metalicznego łączenia metali, co zapewnia trwałość i szczelność konstrukcji.

2. Powierzchnie zewnętrzne:

- Zależnie od modelu, powierzchnie grzejników są pokrywane farbą proszkową, co:
 - Chroni przed korozją,
 - Zapewnia estetyczny wygląd,
 - Ułatwia utrzymanie czystości.

Dzięki zastosowaniu tych materiałów i technologii grzejniki charakteryzują się wysoką trwałością, odpornością na uszkodzenia oraz estetycznym wykończeniem.

Konserwacja grzejników c.o.:

1. Zakres konserwacji:

- Konserwacja ogranicza się do regularnego utrzymywania grzejników w czystości przy użyciu odpowiednich środków czyszczących.

2. Zasady czyszczenia:

- Używaj miękkiej ściereczki lub gąbki.
- Nie stosuj:
 - Środków żrących,
 - Środków ściernych,
 - Rozpuszczalników,
 - Ostrych narzędzi (mogą uszkodzić powierzchnię grzejnika).
- Czyszczenie należy przeprowadzać na wystudzonej powierzchni grzejnika.

3. Zalecane środki czyszczące:

- Dla powierzchni malowanych farbą proszkową:
 - Zmywać ciepłą wodą z dodatkiem delikatnych detergentów (np. płynu do mycia naczyń).

Regularna i odpowiednia konserwacja przedłuży trwałość grzejnika i zapewnia estetyczny wygląd przez cały okres użytkowania.

- Montaż i podłączenie grzejnika do instalacji c.o.
- Czynności wymagane przed montażem:
- Ustalenie sposobu podłączenia:
 - Odczytaj kod podłączenia grzejnika (np. D500) z etykiety produktu.
 - Jeśli dla grzejnika przewidziano kilka schematów, wybierz najbardziej korzystny do zastosowania.
- Sprawdzenie kompletności zestawu podłączeniowego:
 - Zweryfikuj, czy wszystkie elementy zestawu są obecne zgodnie z załączoną informacją.
- Przygotowanie króćców przyłączeniowych:
 - Usuń elementy zabezpieczające króćce przyłączeniowe.
 - Wkręć odpowietrznik w odpowiedni króciec przyłączeniowy zgodnie z wybranym schematem podłączenia.
 - Zaśleń nieużywane króćce metalowymi korkami z zestawu.
- Montaż grzałki elektrycznej (jeśli przewidziano):
 - Zamontuj grzałkę zgodnie z dokumentacją dostarczoną z tym urządzeniem.
- Sprawdzenie zgodności gwintów:
 - Upewnij się, że gwinty instalacji, elementów armatury oraz grzejnika są odpowiednie i umożliwiają skuteczne połączenie.
- Kontrola przyłączy instalacji c.o.:
 - Jeśli instalacja c.o. ma wcześniej przygotowane przyłącza, sprawdź, czy ich rozmieszczenie pasuje do rozstawu króćców przyłączeniowych grzejnika.
- Przygotowanie zgodne z powyższymi krokami zapewni prawidłowy montaż i skuteczne działanie grzejnika w systemie centralnego ogrzewania.

Wskazówki dotyczące montażu grzejnika

1. Przygotowanie i instalacja:

- W zależności od modelu grzejnika, zastosuj odpowiednie elementy montażowe (opisane w dokumentacji zestawu).
- Upewnij się, że elementy konstrukcyjne ściany lub podłogi są stabilne i umożliwiają pewne zamocowanie:
 - Dla ścian lekkich (np. kartonowo-gipsowych) zastosuj odpowiednie wzmocnienia.
 - Standardowe elementy kotwiące (kołki, wkręty) są przeznaczone dla przegród pełnych, np. z cegły lub betonu. W przypadku innych materiałów użyj właściwych mocowań.

2. Uszczelnienie połączeń hydraulicznych:

- Użyj uszczelek dołączonych do zestawu lub dostępnych na rynku materiałów uszczelniających:
 - Taśmy lub nici teflonowej,
 - Pakuł (włókno konopne z pastą uszczelniającą).

3. Napełnianie i odpowietrzanie:

- Po podłączeniu grzejnika do sieci:
 - Powoli napełniaj grzejnik wodą.
 - Usuwać powietrze przez otwarty odpowietrznik do momentu, aż w dyszy odpowietrznika pojawi się woda, następnie zamknij odpowietrznik.
- Powtórz odpowietrzanie w początkowej fazie eksploatacji oraz na początku każdego sezonu grzewczego.

Dbłość o poprawny montaż i szczelność zapewnia bezpieczne oraz efektywne użytkowanie grzejnika.

WARUNKI REKLAMACJI

W przypadku grzejnika zawieszonego na ścianie, zawsze prosimy o jego dostarczenie do naszego serwisu. Prosimy o przesłanie wiadomości z informacją na kiedy możemy umówić kuriera po odbiór grzejnika. Prosimy również o oznaczenie miejsca wycieku taśmą, markerem lub kredą.

Grzejnik powinien być odpowiednio zapakowany w karton i folię, zabezpieczony przed transportem. Nie wysyłamy nowych grzejników w zamian, ponieważ mogą mieć one delikatne przesunięcia na kołkach, co wymagałoby nowych otworów. Za tego rodzaju prace nie ponosimy odpowiedzialności.

Możliwość umówienia kuriera w celu odbioru reklamowanego grzejnika przysługuje tylko raz. Prosimy o dokładne sprawdzenie produktu oraz warunków reklamacji przed zgłoszeniem odbioru. W sytuacji kiedy grzejnik nie będzie gotowy do odbioru a kurier przyjedzie pod wskazany adres to Klient ma obowiązek dostarczyć grzejnik do najbliższego punktu DPD z przesłaną etykietą (bezpłatnie).

Prosimy o podanie danych do odbioru grzejnika oraz numer telefonu dla kuriera. Jeżeli wysyłka ma odbyć się pod inny adres, proszę podać ten adres od razu. Prześlemy Państwu etykietę, którą należy nakleić na spakowany grzejnik. Prosimy także o podanie daty, na którą możemy umówić kuriera na odbiór grzejnika.

Reklamacja zwykle jest wysyłana z powrotem do klienta w ciągu 4-7 dni. Jeżeli w okresie gwarancji producent dokona dwóch napraw, a produkt nadal będzie niezdatny do użytku, nabywcy przysługuje wymiana na nowy model. Decyzję o możliwości usunięcia wady podejmuje gwarant.